VIEWEG
Dosier- und Mischtechnik

Gewerbepark 13
Tel 0049 (0)8166 / 6784-0
Fax 0049 (0)8166 / 6784-20

85402 Kranzberg
Germany
www.dosieren.de

Arbeitsanweisung zum Eimerwechsel bei GRACO Hobbock-Pumpe

1. Druckluftmotorventil schließen = drucklos (obere Pneumatikeinheit (gelber Schieber - Stellung roter Punkt))
2. Eventuell vorhandene Befestigungen des Eimers lösen
3. Folgeplatte aus Eimer (Hobbock) herausfahren:
   - langsam Ram-Richtungsventil in die obere Stellung drehen (Hebel an der Seite der Druckluftarmatur)
   - Folgeplatte bewegt sich nach oben
   - Den Knopf der Belüftung oberhalb des Manometers für den Druckluftzylinder betätigen, bis sich der Hobbock von der Folgeplatte lösen lässt
   - Folgeplatte ist nun aus dem Hobbock
4. Neuen Hobbock unter die Anlage schieben.
5. Folgeplatte auf Hobbock fahren:
   - Ram-Richtungsventil von der oberen Stellung langsam über die Mittelstellung in die untere Stellung drehen
   - Folgeplatte bewegt sich nach unten
   - Wenn die Folgeplatte leicht auf dem Hobbock aufliegt das Ram-Richtungsventil in Mittelstellung bringen
   - Folgeplatte bewegt sich nun nicht mehr
6. Hobbock zentrisch zur Dichtung der Folgeplatte ausrichten.
7. Entlüftungsschraube (blauer Stab) herausdrehen.
8. Folgeplatte in Hobbock einfahren
   - Den Druck des Zylinders (unterer Druckminderer) sehr niedrig einstellen
   - Ram-Richtungsventil in die untere Stellung bringen
   - Den Druck langsam erhöhen, bis die Folgeplatte beginnt in den Hobbock einzutauchen
   - Darauf achten, dass die Dichtung der Folgeplatte bündig mit dem Rand des Hobbocks abschließt
9. Andrücken der Folgeplatte auf das Material:
   - Andrücken der Folgeplatte nach unten mit Hilfe des Ram-Richtungsventiles (Hebel in untere Stellung drehen)
   - Andrücken bis aus der Entlüftungsbohrung etwas vom Material austritt
   - Entlüftungsschraube (blauer Stab) eindrehen
   - Ram-Richtungsventil von der untersten Stellung langsam in die waagrechte Stellung drehen
10. Eventuell vorhandene Befestigung des Eimers wieder anbringen
11. Druckluftmotorventil öffnen = druckbelastet (obere Pneumatikeinheit (gelber Schieber - Stellung grüner Pkt). Pumpe läuft los!
12. Das angeschlossene Leitungssystem entlüften und die ursprünglichen Drücke wieder einstellen. Anschließend das Ram-Richtungsventil langsam in die unterste Stellung bringen.
13. Materialbehälterwechsel beendet.

ACHTUNG: Belüftung nur zum Herausfahren der Folgeplatte verwenden.
Keine Betätigung des Überdrucktasters beim Einfahren der Folgeplatte auf das Material!! Die Belüftung bläst Luft unter die Folgeplatte und somit ins Material.
Die Belüftung ist nur aktiv, wenn das Ram-Richtungsventil in der oberen Stellung steht.

Beachten: Bei jedem Fasswechsel den Ölstand für die Kolbenstangenschmierung prüfen!

Vermerke: Eingestellte Drücke:
Unteres Manometer: _____
Oberes Manometer: _____