

Dosier- und Mischtechnik

Bedienungsanleitung digitales Dosiergerät DC 1000 Serie



Made in Germany

Version 2018/03-01



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für den Kauf des DC 1000.

Diese Bedienungsanleitung dient der einfachen und sicheren Bedienung des Gerätes. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten Sie auch die angeführten Sicherheitshinweise.

Ihre Vieweg GmbH

1 Inhaltsverzeichnis

2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3	Sicherheitshinweise	4
4	Lieferumfang	5
5	Technische Daten	6
6	Über Ihr Dosiergerät.	7
7	Inbetriebnahme	8
	7.1 Anschlussschema	9
	7.2 Nützliche Hinweise	9
8	Bedienelemente	0
	8.1 Anzeige	0
	8.2 Status LEDs	1
	8.3 Bedientasten	1
9	Parameter	2
10	Service Menü	4
	10.1 Anzeige	4
	10.2 Finstellungen 1	4
11	Flektrische Anschlüsse	5
	11 1 Eußschalter 1	5
	11.2 I/O-Port 1	5
	11.3 Schaltungsdiagramme	7
12	Wartung und Reinigung	, 8
12	Entsorauna 1	8 8
14	Konformitätserklärung 1	a
1 7		2



2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die DC 1000 Dosiergeräteserie kann in verschiedenen Optionen ausgeführt sein, welche sich technisch je nach Ausführung geringfügig unterscheiden. Aus diesem Grund wird im Nachfolgenden nur vom DC 1000 gesprochen.

Das digitale Dosiergerät der Serie DC 1000 dient zur präzisen Steuerung von pneumatisch gesteuerten Dosierungen, wie z.B. Dosierungen aus 3 – 55cc Kleinkartuschen. Über den eingebauten Druckluftregler wird der Materialdruck für die Kartusche digital im Display angezeigt und kann so exakt eingestellt werden.

3 Sicherheitshinweise

WARNUNG:

Wird dieses Gerät für andere Zwecke eingesetzt, als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

Setzen Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung in diesem Benutzerhandbuch ein. VIEWEG GmbH ist nicht haftbar für Personen- oder Sachschäden, die auf nicht zweckgemäßen Einsatz der Geräte zurückzuführen sind.

Zu nicht bestimmungsgemäßer Verwendung zählen:



- Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch empfohlen werden
- Einsatz nicht kompatibler, oder beschädigter Ersatzteile
- Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs, oder Hilfsgeräte

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:



- Das Gerät wird mit 230V AC Netzspannung betrieben. Bei Berührung mit 230V besteht LEBENSGEFAHR! Deshalb muss das Gerät vor dem Öffnen von der Netzspannung durch ziehen des Netzkabels getrennt werden. Das Gerät darf nur von authorisiertem Elektro Fachpersonal geöffnet werden
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit den maximal zugelassenen Nennleistungen / Einstellungen
- Tragen Sie immer die geeignete Schutzkleidung
- Weitere Einzelheiten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Handhabung



und Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Dosiermaterials

- Rauchen oder offenes Feuer sind bei der Dosierung brennbarer Medien untersagt
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen

4 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:



Bedienungsanleitung



DC 1000 Dosiergerät



Kaltgerätekabel 230V AC (Art.-Nr. C-0043)

Anschlussschlauch für Drucklufteingang (Art.-Nr. C-0042)

Kartuschenhalter (Art.-Nr. C-0041)

Fußschalter (Art.-Nr. C-0040)

Weiteres Zubehör ohne Abbildung (siehe nachfolgende Liste)



Weiteres Zubehör ohne Abbildung:

Anzahl	Bezeichnung	Artikel- Nr.
1	Kartuschenadapter 30 cc	990180
3	Kartuschen 30 cc	801004
3	Kolben PE 30 cc	801009
1	Dosiernadelsortiment groß	990062A-G

5 Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	260 x 75 x 215 mm
Gewicht	ca. 1,50 kg
Spannungsversorgung:	85 – 264 V AC 50/60 Hz
Interne Spannung	24V DC
Dosierzeit	0,01 bis 999 Sekunden
Druckluft am Eingang	0 bis 7 bar (Anzeige: Digital)
Druckluft am Ausgang	0 bis 2/4/6 bar (Präzisions-Druckregler)
Display	128 x 64 Pixel Grafikdisplay
Speicher	8 Programmplätze



6 Über Ihr Dosiergerät





7 Inbetriebnahme

- Schließen sie das Netzkabel an den Netzanschluss (13) auf der Rückseite des Geräts an.
- Verbinden Sie die Hauptdruckluftzuleitung vom Kompressor an den Drucklufteingang (11) auf der Rückseite des DC 1000.
- Stecken sie den Fußschalter oder das Steuerkabel vom Dosierroboter in die Buchse für den Fußschalteranschluss (8) auf der Rückseite des DC 1000.
- Schalten Sie das Gerät ein. Auf dem Display (5) erscheint der Startbildschirm und zeigt die installierte Softwareversion. Nach etwa 5 Sekunden schaltet das System automatisch auf den Standardbildschirm zur Einstellung des Gerätes um. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Überprüfen Sie ggf. bei der Druckluftanzeige im Display (z.B. P-IN: 5,6 bar) ob die Druckluftversorgung tatsächlich am Drucklufteingang anliegt.
- Schließen sie die Kartusche an den Kartuschenadapter gemäß folgender Darstellung an.



- Schließen sie den Anschlussschlauch des Kartuschenadapters an den Druckluftausgang des DC 1000 an und stellen Sie den Druck für die Kartusche über den frontseitigen Druckminderer ein.
- Justieren Sie gegebenenfalls die Vakuumrückhaltung, sodass es zu keinem Nachtropfen an der Dosiernadel kommt.



7.1 Anschlussschema

Nach Anschluss aller Komponenten sollte Ihr Aufbau mit Verkabelung ungefär so aussehen:



7.2 Nützliche Hinweise

- Halten Sie die Kartusche in einem Winkel von ca. 60°, wie abgebildet.
- Heben Sie nach dem Dosiervorgang die Dosiernadel senkrecht vom Bauteil ab.
- Achten Sie darauf, dass das Medium nicht in den Druckluftschlauch und somit in das Dosiergerät zurückfließt. Das Gerät kann hierdurch beschädigt werden.
- Um die Dosiermenge zu erhöhen, kann sowohl der Druck erhöht werden (bei Punkten die Dosierzeit) oder man verwendet eine Dosiernadel mit größerem Innendurchmesser.
- Um die Dosiermenge zu verkleinern geht man den umgekehrten Weg.
- Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht den Materialdruck. Soll der Materialdruck reduziert werden, dreht man diesen zunächst ganz nach links und stellt den gewünschten Druck durch Drehen nach rechts ein.





• Durch Drücken auf den Einstellknopf wird der Druckregler arretiert und kann somit nicht unfreiwillig verstellt werden.

VIEWEG

- Verwenden Sie wenn möglich immer einen Kolben in der Kartusche, hiermit verhindern Sie ein Rücklaufen des Mediums in das Dosiergerät, außerdem ergibt sich hierdurch ein exaktes Ein- und Ausschaltverhalten.
- Falls kein Kolben verwendet werden kann, ist die Kartusche immer senkrecht zu halten. Ein Nachlaufen kann durch die Vakuumfunktion verhindert werden.



8 Bedienelemente

8.1 Anzeige

Die Anzeige zeigt die relevanten Daten übersichtlich an.





8.2 Status LEDs

Unterhalb des Displays befinden sich die Status-LEDs des DC 1000.



DISPENSE Wenn das das interne Magnetventil geöffnet ist und Druckluft am Druckluftausgang anliegt, leuchtet die DISPENSE LED.

ALARM Die ALARM LED leuchtet, wenn einer der folgenden Zustände auftritt:

- Druckalarm aktiv
- Externes Alarmsignal über I/O-Port liegt an
- •

8.3 Bedientasten

PROG

Durch Drücken der PROG-Taste gelangen Sie zum Startbildschirm. Dort können Sie zum Beispiel das Programm wechseln.

SAVE

Durch Betätigen der SAVE-Taste können Sie die aktuellen Werte in ein Programm abspeichern. Zum Abspeichern drücken Sie bitte die SAVE-Taste für mindestens 2 Sekunden. Über die AUF/AB-Taste kann das Programm selektiert werden, in welches die Parameter durch nochmaliges Drücken der SAVE - Taste abgespeichert werden. Bei Nichtbetätigung der SAVE-Taste erfolgt eine automatische Speicherung in das aktuelle Programm.

PURGE

Durch Drücken der PURGE - Taste können Sie den Dosiervorgang per Fronttastenbedienung starten.



UP

Durch Drücken der UP - Taste können Sie den Wert erhöhen. Einmaliges Drücken erhöht den Wert der letzten Stelle um eins. Längeres Drücken der UP - Taste erhöht den Wert zyklisch.

DOWN

Durch Drücken der DOWN - Taste können Sie den Wert verkleinern. Einmaliges Drücken verringert den Wert der letzten Stelle um eins. Längeres Drücken der DOWN - Taste verringert den Wert zyklisch.

9 Parameter

SELECT

Durch Drücken der SELECT - Taste können Sie den Markierungsstern um eine Zeile nach unten verschieben.

Einstellung der Betriebsart / Programm. Durch Drücken der Taste PROG kann man auf das nächste Programm, bzw. Betriebsart umschalten.

- Manuell:In dieser Betriebsart wird die Dosierzeit nicht gespeichert. Jede neue
Dosierung läuft solange das Dosiersignal (Fußschalter / Spülen / I/O-Start)
anliegt und beginnt anschließend wieder bei 0,00 Sekunden.
Diese Betriebsart wird gewählt, wenn der DC 1000 von einem externen
Gerät oder Fußschalter gesteuert werden soll.
- PROG 1-7: Ist eines der internen Programme 1 7 gewählt, so läuft jede Dosierung mit der im jeweiligen Programm abgespeicherten Dosierzeit ab, un-abhängig wir lange das Dosiersignal (Fußschalter / Spülen / I/O-Start) anliegt.
 Diese Betriebsart wird gewählt, wenn immer eine gleiche Menge dosiert werden soll



• Einstellung der Dosierzeit:

Die Dosierzeit kann über die UP / DOWN Tasten eingestellt werden. Für die Dauer dieser Dosierzeit leuchtet die DISPENSE-LED. Dieser Wert kann von 0,01 bis 999,99 Sekunden eingestellt werden.

Einstellung der Teach-In Funktion:

Die Teach-In Funktion kann ON / OFF gestellt werden und ist nur in der Betriebsart MANUELL verwendbar. Bei aktivierter Funktion wird mit jedem Dosiersignal die aktuelle Dosierzeit aufaddiert und nicht auf 0,00 Sekunden zurückgesetzt. Dadurch kann man sich an eine unbekannte Dosiermenge für eine bestimmte Anwendung herantasten und diese dann in einem Programm abspeichern und hinterlegen. Ein Rücksetzen der aktuellen Dosierzeit auf 0,00 Sekunden. ist die über die Tastenkombination SAVE + DOWN möglich.

• Einstellung des ZYKLUS Betriebes:

Der Zyklus Betrieb kann ON / OFF gestellt werden. Wenn der Zyklus Betrieb aktiviert ist kann über ein einmaliges kurzes Startsignal ein Dosierzyklus gestartet werden, der dann dauernd abläuft. Dabei gibt das Gerät für die Dauer der eingestellten Dosierzeit Steuerluft aus und für die Dauer der Zyklus Wartezeit (siehe nachfolgender Punkt) wartet das Gerät auf die nächste Dosierung. Der Zyklusbetrieb kann durch Auslösen eines Startsignal über die Taste PURGE, FUSSSCHALTERSIGNAL oder externes Startsignal auf der I/O-Buchse gestoppt werden.

Einstellung des Zyklus-Wartezeit (Zyk-Wartez):

Die Zyklus Wartezeit kann über die AUF / AB Tasten eingestellt werden. Bei deaktiviertem Zyklusbetrieb wird die Zyklus Wartezeit automatisch ausgeblendet. Dieser Wert kann von 0,05 bis 999,99 Sekunden eingestellt werden. Im Hauptbildschirm wird der Ablauf der Zyklus-Wartezeit schematisch über ablaufende Balken rechts neben dem Zähler dargestellt.

Zykluszähler:

Der Zykluszähler zählt die Anzahl der durchgeführten Dosierungen nach dem Einschalten. Dabei handelt es sich um einen flüchtigen Zähler, der nach dem Ausschalten wieder auf 000000 gesetzt wird.

Tastensperre:

Durch Drücken der Tastenkombination SAVE + PROG kann für den DC 1000 eine Tastensperre aktiviert werden um versehentliches Verstellen der Dosierparameter durch nicht authorisiertes Personal zu verhindern. Die Tastensperre wird über ein kleines Symbol eines Schlosses im Dispay rechts unten angezeigt. Über die gleiche Tastenkombination SAVE + PROG kann die Tastensperre wieder aufgehoben werden.



10 Servicemenü

10.1 Anzeige - Servicemenü



Zum Servicemenü gelangen Sie, wenn Sie beim Einschalten des Gerätes **gleichzeitig** die Tasten UP und DOWN gedrückt halten.

10.2 Einstellungen

Durch betätigen der SELECT - Taste kann zwischen den Menüpunkten umgeschaltet werden (signalisiert durch das Sternchen)

Sprache:

Durch Betätigen der Tasten UP / DOWN kann die Menüsprache zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden

Boot Logo:

Durch die Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes kann ein Boot-Logo ausgewählt werden. Diese Einstellung ist nur durch den Hersteller vorzunehmen.

• P-Einheit:

Durch Betätigen der Tasten UP / DOWN kann die Einheit für die digitale Druckanzeige, sowie den Druckalarm zwischen PSI und BAR umgeschaltet werden.



• P-Alarm:

Durch Betätigen der Tasten UP / DOWN kann das Limit für die digitale Drucküberwachung eingestellt werden. Eingestellt wird der Druck der mindestens am Luftdruckeingang anliegen muss damit das Gerät funktioniert. Dabei wird der Druck vor jedem Dosiervorgang überprüft. Sollte der Eingangsdruck unter den Solldruck fallen, so schaltet das Gerät auf ALARM und lässt keine weitere Dosierung mehr zu. Erst nach Anlegen des notwendigen Luftdrucks an den Dosiereingang kann mit dem Gerät wieder dosiert werden. Dabei bleibt die Fehlermeldung so lange im Bild zu sehen, bis eine erneute Dosierung angestossen wird.

Service:

Hierbei handelt es sich um einen Servicezähler, der die Anzahl der Dosierungen zählt, die das Gerät bisher durchgeführt hat. Dieser Servicezähler ist durch den Nutzer **nicht** zurück gesetzt werden.

11 Elektrische Anschlüsse

11.1 Fußschalter:

Belegung:

Schließkontakt zwischen Pin 1 + 3 startet den Dosiervorgang

11.2 I/O-Port:

Тур:	15-pol. SubD Buchse 2-reihig
Belegung:	siehe nachfolgende Tabelle
Versorgungsspannung:	Das Gerät verfügt über eine interne
	24V Spannungsversorgung die am Pin 2 + 3
	mit max. 100 mA zur Verfügung gestellt wird, z. B. für
	externe Sensorversorgung.
	Legen Sie hier keine externe Versorgungsspannung
	an! Dies kann zu einem Defekt im Gerät führen



Pin Nr.	Input / Output	Beschreibung	Bemerkung:
1		Reserviert	Reserviert
2		GND	GND
3		24V DC	24V DC
4	Ausgang	BUSY	Gerät dosiert
5		GND	GND
6	Eingang	START	Startet Dosiervorgang
7	Eingang	PROG 1	Programmselect Bit #1
8	Eingang	PROG 3	Programmselect Bit #3
9		Reserviert	Reserviert
10		Reserviert	Reserviert
11	Ausgang	READY	Bereit Signal
12	Ausgang	ERROR	Fehlerausgang
13	Eingang	REMOTE	Fernsteuerung aktivieren
14	Eingang	ERROR-IN	Externer Fehlereingang
15	Eingang	PROG 2	Programmselect Bit #2

Externe Programmwahl: (Übernahme erfolgt mit REMOTE Eingangssignal)

Programm Nr.	PROG-Selectbit #1	PROG-Selectbit #2	PROG-Selectbit #3
Manuell	0	0	0
Programm 1	1	0	0
Programm 2	0	1	0
Programm 3	1	1	0
Programm 4	0	0	1
Programm 5	1	0	1
Programm 6	0	1	1
Programm 7	1	1	1



11.3 Schaltungsdiagramme

Digitale Eingänge:

Ein Eingangssignal ist aktiv, wenn der Optokoppler eingeschaltet ist. Die Eingänge werden aktiviert, wenn der Eingangspin mit dem GND-Pin kurzgeschlossen sind.



Digitale Ausgänge:

Ist der digitale Ausgang gesetzt, so ist der Optokoppler (Optocoupler) leitend.





Fußschalter:

Das Fußschaltereingangssignal wird aktiviert, wenn der Eingangspin mit dem GND-Pin kurzgeschlossen sind. Legen Sie hier **keine** externe Versorgungsspannung an! Dies kann zu einem Defekt im Gerät führen



12 Wartung und Reinigung

Das Produkt ist wartungsfrei.

Lassen Sie eine Reparatur nur durch den Hersteller durchführen

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses nur trockene oder feuchte Tücher, niemals Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünner.

13 Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Elektrotechnische Teile dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Nach Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sind diese bei den dafür eingerichteten Sammelstellen abzugeben um einer Wiederverwendung zugezuführt zu werden.



14 Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

- EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

Hiermit erklären wir, dass das folgend genannte Produkt den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien und aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen entspricht.

Produkt: Dosiergerät Typ: DC 1000 Serie

Hersteller: VIEWEG Dosier- und Mischtechnik Gewerbepark 13 85402 Kranzberg Tel.: 08166-6784-0 Fax: 08166-6784-20

Folgende harmonisierte europäische Normen wurden angewandt:

• DIN EN ISO 61000-6-3

Störaussendungen Störfestigkeit

• DIN EN ISO 61000-6-2



Till Vieweg, Geschäftsführer

Kranzberg, 08.04.2016



Vieweg GmbH Dosier- und Mischtechnik Gewerbepark 13 85402 Kranzberg Tel. +49 (0)8166 6784 -0 Fax +49 (0)8166 6784 -20 info@dosieren.de www.dosieren.de